

---

**XD**COLLECTION

# DJ Wireless speaker



---

## Content

English	_____	p. 3
Nederlands	_____	p. 5
Deutsch	_____	p. 7
Français	_____	p. 9
Español	_____	p. 11
Svenska	_____	p. 13
Italiano	_____	p. 15
Polski	_____	p. 17

---

---

## ENGLISH

Congratulations on your DJ Wireless Speaker!

This Bluetooth speaker allows you to enjoy your music without wires. Please read this manual before use.

### PRODUCT DESCRIPTIONS:



1. VOLUME - / PREVIOUS SONG
2. POWER BUTTON
3. VOLUME + / NEXT
4. USB charger input
5. AUX cable input

To decrease the volume, press the - button long. To go to previous song, press the - button short

To turn on/off the speaker, press the power button long. To call your last called phone number, press the power button twice.

To increase the volume, press the + button long. To go to the next song, press short.

### CHARGING THE SPEAKER:

A full charge takes approximately 2 hours and after a full charge the speaker plays continuously 2 hours on maximum volume.

1. Connect the speaker to the USB charging cable to charge.
  2. When the LED indicator is RED, the speaker is charging.
  3. The LED indicator goes off when the device is fully charged.
-

---

## HOW TO USE

Make sure the Bluetooth function of your mobile device is turned on in order to pair it with the speaker. Press the power button for 3 seconds to turn on the speaker. The LED indicator will start flashing BLUE to show it is ready to pair. Select 'DJ Wireless Speaker' to pair. The LED indicator will stop flashing and show continuously BLUE light to show the device has been successfully paired.

To play music via an AUX cable, insert the AUX cable inside the speaker and in your mobile device and play your music.

## SPECIFICATIONS:

Pairing name: "DJ wireless Speaker"

S/N Ratio : <80dB

Speaker driver : 40mm

Output power: 3W

Wireless frequency: 200Hz - 15KHz

Battery capacity: 400 mAh

Bluetooth version: V4.2

Charging time : 2 hours

Playing time: about 2 hours

Transmission distance: 10m

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. DO NOT DROP, APPLY EXCESSIVE FORCE TO THE CONTROLS, OR PUT HEAVY OBJECTS ON TOP OF THE BT SPEAKER.
  2. DO NOT ATTEMPT TO REPAIR, DISASSEMBLE OR MODIFY THE PRODUCT. There are no user-serviceable parts inside this unit.
  3. Young children under the age of 7 years should be supervised to ensure they do not play with the product. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children under the age of 7.
  4. If you do not use the speaker for long periods of time, be sure to store it in a dry place, free from extreme temperature, humidity and dust.
  5. Keep speaker away from any heat source.
-

---

## NEDERLANDS

Bedankt voor je aankoop van de DJ Draadloze Speaker!

Met deze Bluetooth-speaker luister je draadloos naar je favoriete muziek. Lees deze handleiding voor gebruik door.

### OVERZICHT APPARAAT:



1. VOLUME - / VORIG NUMMER
2. AAN/UIT-KNOP
3. VOLUME + / VOLGEND NUMMER
4. USB-laadgang
5. Ingang AUX-kabel

Om het volume lager te zetten, houd de knop - lang ingedrukt. Om naar het vorige nummer te gaan, houd de knop - kort ingedrukt.

Om de speaker aan of uit te zetten, houd de aan/uit-knop lang ingedrukt.

Om het laatst gebelde telefoonnummer te bellen, druk tweemaal op de aan/uit-knop.

Om het volume hoger te zetten, houd de knop + lang ingedrukt. Om naar het volgende nummer te gaan, houd de knop + kort ingedrukt.

### DE LUIDSPREKER OPLADEN:

Het volledig opladen van de speaker duurt ongeveer 2 uur en nadat de speaker volledig opgeladen is, speelt het product 2 uur onafgebroken op maximaal volume muziek af.

1. Sluit de luidspreker aan op de USB-oplaadkabel om op te laden.
  2. Wanneer het ledlampje ROOD brandt, dan laadt de luidspreker op.
  3. Zodra de luidspreker volledig is opgeladen, gaat het ledlampje uit.
-

---

## **GEBRUIKSAANWIJZING**

Zorg ervoor dat de Bluetooth-functie van je mobiele apparaat ingeschakeld is om te kunnen koppelen met de speaker. Druk 3 seconden op de aan/uit-knop om de speaker in te schakelen. Het ledlampje zal BLAUW knipperen om aan te geven dat er een koppeling gemaakt kan worden. Selecteer "DJ Wireless Speaker" om te koppelen. Het ledlampje stopt met knipperen en brandt ononderbroken blauw om te laten zien dat het apparaat succesvol werd gekoppeld.

## **SPECIFICATIES:**

Naam voor koppelen: "DJ Wireless Speaker"

Signaal-ruisverhouding: < 80 dB

Speakerschijf 40mm

Uitgangsvermogen: 3W

Draadloze frequentie: 200 Hz – 15 KHz

Batterijvermogen: 400 mAh

Bluetooth-versie: V4.2

Oplaadtijd: 2 uur

Afspeeltijd: ong. 2 uur

Transmissieafstand: 10m

## **BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES:**

1. LAAT DE BT-LUIDSPREKER NIET VALLEN, OEFEN GEEN OVERMATIGE KRACHT UIT OP DE KNOPPEN EN LEG ER GEEN ZWARE VOORWERPEN BOVENOP.
2. PROBEER HET PRODUCT NIET TE REPAREREN, UIT ELKAAR TE HALEN OF AAN TE PASSEN.

Het apparaat bevat geen onderdelen die door gebruikers kunnen worden gerepareerd.

3. Kinderen jonger dan 7 jaar oud mogen deze luidspreker alleen onder toezicht van een volwassene gebruiken, om te voorkomen dat ze ermee spelen. Indien het apparaat in de buurt van kinderen jonger dan 7 jaar oud wordt gebruikt, moet er goed toezicht op de luidspreker worden gehouden.
  4. Als je de luidspreker gedurende een lange periode niet gebruikt, bewaar deze dan in een droge ruimte, zonder extreme temperaturen, luchtvochtigheid en stof.
  5. Houd de luidspreker uit de buurt van warmtebronnen.
-

---

## DEUTSCH

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen kabellosen DJ Lautsprecher!

Mit diesem Bluetooth-Lautsprecher kommen Sie überall ohne Kabel in den Musikgenuss. Lesen Sie vor der Verwendung bitte diese Anleitung!

### LAYOUT DES GERÄTS:



1. LAUTSTÄRKE - / LETZTER SONG
2. EIN-AUS-TASTE
3. LAUTSTÄRKE + / WEITER
4. USB-Ladeeingang
5. AUX Kabeleingang

Um die Lautstärke zu verringern, drücken Sie lange auf die - Taste. Um zum letzten Song zu wechseln, drücken Sie kurz auf die - Taste.

Um die Lautsprecher aus/ein zu schalten, drücken Sie lange auf die Ein-Aus-Taste. Für Wahlwiederholung drücken Sie zweimal auf die Ein-Aus-Taste.

Um die Lautstärke zu erhöhen, drücken Sie lange auf die + Taste. Um zum nächsten Song zu wechseln, drücken Sie kurz.

### AUFLADEN DES LAUTSPRECHERS

Eine vollständige Aufladung des Lautsprechers dauert etwa 2 Stunden und reicht zum kontinuierlichen Abspielen für 2 Stunden mit voller Lautstärke.

1. Den Lautsprecher zum Aufladen an das USB-Ladekabel anschließen.
2. Wenn die LED-Anzeige ROT leuchtet, lädt der Lautsprecher.
3. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, erlischt die LED-Anzeige.

### GEBRAUCHSANWEISUNG:

Stellen Sie für die Kopplung mit diesem Lautsprecher sicher, dass die Bluetooth-Funktion an Ihrem Mobilgerät eingeschaltet ist.

---

---

Zum Einschalten des Lautsprechers die Ein-Aus-Taste 3 Sekunden lang drücken. Die LED-Anzeige beginnt, blau zu blinken, um ihre Kopplungsbereitschaft anzuzeigen. Wählen Sie „DJ Wireless Speaker“, um die Kopplung durchzuführen. Die LED-Anzeige hört auf zu blinken und zeigt ein BLAUES Dauerlicht als Zeichen für die erfolgreiche Kopplung des Geräts.

### **SPEZIFIKATIONEN:**

Name für die Koppelung: „DJ Wireless Speaker“

Signal-/Rauschverhältnis: < 80 dB

Lautsprechertreiber: 40mm

Ausgangsleistung: 3W

Drahtlose Frequenz: 200Hz - 15 KHz

Akkukapazität: 400 mAh

Bluetooth-Version: V4.2

Aufladezeit: 2 Stunden

Spielzeit: etwa 2 Stunden

Reichweite: 10 m

### **WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE:**

1. DAS GERÄT NICHT FALLEN LASSEN, DIE BEDIENELEMENTE KEINEN ÜBERMÄSSIGEN

KRÄFTEN AUSSETZEN UND KEINE SCHWEREN GEGENSTÄNDE AUF DEN BT-LAUTSPRECHER STELLEN.

2. ES DARF NICHT VERSUCHT WERDEN, DAS PRODUKT ZU REPARIEREN, AUSEINANDER ZU NEHMEN ODER ZU MODIFIZIEREN.

Das Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer selbst gewartet werden können.

3. Kleine Kinder unter 7 Jahren müssen beaufsichtigt sein, damit sie nicht mit dem Produkt spielen. Wenn das Gerät von oder in der Nähe von Kindern verwendet wird, die weniger als 7 Jahre alt sind, ist eine unmittelbare Aufsicht erforderlich.

4. Wenn der Lautsprecher für längere Zeit nicht verwendet wird, ist er an einem trockenen Ort vor extremen Temperaturen, Feuchtigkeit und Staub geschützt aufzubewahren.

5. Den Lautsprecher von Wärmequellen fernhalten.

---



---

## FRANÇAIS

Félicitations pour votre haut-parleur sans fil DJ !

Ce haut-parleur Bluetooth vous permet d'écouter votre musique sans fil. Veuillez lire ce manuel avant toute utilisation.

### PRÉSENTATION DE L'APPAREIL :



1. VOLUME - / CHANSON PRÉCÉDENTE
2. BOUTON MARCHE/ARRET
3. VOLUME + / CHANSON SUIVANTE
4. Entrée de chargeur USB
5. Entrée de câble AUX

Pour diminuer le volume, appuyez sur le bouton « - » longuement. Pour aller à la chanson précédente, appuyez sur le bouton « - » brièvement. Pour allumer/éteindre le haut-parleur, appuyez sur le bouton de mise en marche longuement. Pour rappeler le dernier numéro de téléphone contacté, appuyez sur le bouton marche/arrêt deux fois. Pour augmenter le volume, appuyez sur le bouton « + » longuement. Pour aller à la chanson suivante, appuyez sur le bouton brièvement.

### CHARGEMENT DU HAUT-PARLEUR :

Une charge entière prend 2 heures environ. Puis, le haut-parleur a une autonomie de 2 heures sans interruption au volume maximal.

1. Raccordez le haut-parleur au câble USB pour le charger.
  2. Le haut-parleur est en train de charger lorsque l'indicateur LED est ROUGE.
  3. L'indicateur LED s'éteint lorsque l'appareil est complètement chargé.
-

---

## **INSTRUCTIONS D'UTILISATION:**

Veillez à ce que la fonction Bluetooth de votre appareil mobile soit activée afin de l'apparier au haut-parleur. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 3 secondes pour allumer le haut-parleur. Le témoin LED se met alors à clignoter en BLEU pour indiquer qu'il est prêt pour l'appariement. Sélectionnez « DJ Wireless Speaker ». Le témoin LED s'arrête alors de clignoter et reste BLEU en continu pour indiquer l'appariement correct de l'appareil.

## **SPÉCIFICATIONS :**

Nom de l'appariement : « DJ Wireless Speaker »

Rapport signal/bruit : < 80 dB

Driver du haut-parleur : 40mm

Puissance de sortie : 3 W

Fréquence sans fil : 200Hz – 15 KHz

Capacité de la batterie : 400 mAh

Version Bluetooth : V4.2

Durée de chargement : 2 heures

Autonomie de lecture : 2 heures environ

Distance de transmission : 10m

## **CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES :**

1. NE LAISSEZ PAS TOMBER LE HAUT-PARLEUR BT, NE PRESSEZ PAS EXCESSIVEMENT SUR LES BOUTONS ET NE POSEZ PAS D'OBJETS LOURDS SUR LE HAUT-PARLEUR.
  2. NE PAS ESSAYER DE RÉPARER, DE DÉMONTÉ OU DE MODIFIER LE PRODUIT. Aucune pièce à l'intérieur de l'unité ne peut être réparée par l'utilisateur.
  3. Les jeunes enfants de moins de 7 ans doivent être surveillés pour être sûr qu'ils ne jouent pas avec ce produit. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants de moins de 7 ans.
  4. Si vous n'utilisez pas le haut-parleur pendant une longue période, conservez-le au sec, à l'écart de températures extrêmes, de l'humidité et de la poussière.
  5. Gardez le haut-parleur à l'écart des sources de chaleur.
-

---

## ESPAÑOL

¡Enhorabuena por su nuevo altavoz inalámbrico DJ!

Este altavoz Bluetooth le permite disfrutar de su música sin cables. Lea este manual antes de usar el producto.

### DISEÑO DEL DISPOSITIVO:



1. VOLUMEN - / CANCIÓN ANTERIOR
2. BOTÓN DE ENCENDIDO
3. VOLUMEN + / SIGUIENTE
4. Entrada de cargador USB
5. Entrada de cable auxiliar

Para bajar el volumen, pulse el botón - de forma prolongada. Para volver a la canción anterior, pulse el botón - de forma breve.

Para encender/apagar el altavoz, pulse el botón de encendido de forma prolongada. Para llamar al último número al que llamó, pulse dos veces el botón de encendido.

Para subir el volumen, pulse el botón + de forma prolongada. Para pasar a la siguiente canción, pulse el botón + de forma breve.

### CARGA DEL ALTAVOZ:

La carga completa requiere aproximadamente 2 horas. Con la carga completa, el altavoz presenta una reproducción continua de 2 horas al máximo volumen.

1. Conecte el altavoz al cable de carga USB para cargarlo.
  2. Cuando el indicador led presenta el color ROJO, el altavoz se está cargando.
  3. El indicador led se apaga una vez que el dispositivo está totalmente cargado.
-

---

## **INSTRUCCIONES DE USO:**

Asegúrese de que la función Bluetooth de su dispositivo móvil esté activada para poder vincularlo con el altavoz. Pulse el botón de encendido durante 3 segundos para encender el altavoz. El indicador led empezará a parpadear en color AZUL para indicarle que está listo para la vinculación. Seleccione «DJ Wireless Speaker» para realizar la vinculación. El indicador led dejará de parpadear y mostrará una luz fija de color AZUL para indicar que el dispositivo se ha vinculado correctamente.

## **ESPECIFICACIONES:**

Nombre de vinculación: «DJ Wireless Speaker»

Relación S/R: <80 dB

Fuente de alimentación del altavoz: 40 mm

Potencia de salida: 3 W

Frecuencia inalámbrica: 200 Hz - 15 KHz

Capacidad de la batería: 400 mAh

Versión de Bluetooth: V4.2

Tiempo de carga: 2 horas

Tiempo de reproducción: aprox. 2 horas

Distancia de transmisión: 10 m

## **INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES:**

1. NO LO DEJE CAER, NO EJERZA UNA FUERZA EXCESIVA CONTRA LOS MANDOS NI COLOQUE

OBJETOS PESADOS SOBRE EL ALTAVOZ BLUETOOTH.

2. NO INTENTE REPARAR, DESENSAMBLAR NI MODIFICAR EL PRODUCTO.

El interior del producto no alberga piezas que el usuario pueda reparar o mantener.

3. Los niños menores de 7 años deben estar supervisados para garantizar que no jueguen con el producto. Se requiere una supervisión estrecha cuando los niños menores de 7 años usan o están cerca de cualquier aparato.

4. Si no usa el altavoz durante largos periodos de tiempo, asegúrese de guardarlo en un lugar seco, protegido de las temperaturas extremas, la humedad y el polvo.

5. Mantenga el altavoz alejado de cualquier fuente de calor.

---

---

## SVENSKA

Grattis till ditt köp av DJ trådlös högtalare!

Med den här Bluetooth-högtalaren kan du lyssna på musik utan kablar. Läs igenom denna handbok före användningen.

### ENHETENS LAYOUT:



1. VOLYM - / FÖREGÅENDE LÅT
2. STRÖMBRYTARE
3. VOLYM + / NÄSTA
4. USB-laddningsport
5. AUX-kabelingång

För att minska volymen, tryck på knappen - länge. För att gå till föregående låt, tryck på knappen - kort.

För att stänga av högtalaren, tryck på strömbrytaren länge. För att ringa det senast uppringda telefonnumret, tryck på strömbrytaren två gånger.

För att öka volymen, tryck på knappen + länge. För att gå till nästa låt, tryck kort.

### LADDA HÖGTALAREN:

Det tar ca 2 timmar att ladda högtalaren helt och när den är fulladdad spelar högtalaren kontinuerligt i 2 timmar på maximal volym.

1. Anslut högtalaren till USB-laddningskabeln för att ladda.
  2. Högtalaren laddas när LED-indikatorn lyser RÖTT.
  3. LED-indikatorn slocknar när enheten är fulladdad.
-

---

## HUR DET ANVÄNDS:

Se till att Bluetooth-funktionen i den mobila enheten är på för att para ihop den med högtalaren. Tryck på strömbrytaren i 3 sekunder för att sätta på högtalaren. LED-indikatorn börjar blinka i BLÅTT för att visa att den är redo att paras ihop. Välj "DJ Wireless Speaker" för hoppningen. LED-indikatorn slutar blinka och visar kontinuerligt BLÅTT ljus för att visa att enheten har parats ihop.

## SPECIFIKATIONER:

Parkopplingsnamn: "DJ Wireless Speaker"

S/N-förhållande: <80dB

Högtalardrivrutin: 40mm

Uteffekt: 3W

Trådlös frekvens: 200Hz – 15 KHz

Batterikapacitet: 400 mAh

Bluetooth-version: V4.2

Laddningstid: 2 timmar

Spelningstid: ca 2 timmar

Sändningsräckvidd: 10 m

## VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER:

1. TAPPA INTE, VAR INTE FÖR VÅLDSAM MED KONTROLLERNA OCH PLACERA INTE

TUNGA FÖREMÅL OVANPÅ BT-HÖGTALAREN.

2. FÖRSÖK INTE ATT REPARERA, MONTERA ISÄR ELLER MODIFIERA PRODUKTEN.

Det finns inga delar i enheten som användaren kan reparera själv.

3. Barn under 7 år ska övervakas för att försäkra att de inte leker med produkten. Noggrann uppsikt är nödvändig när apparaten används av, eller är i närheten av barn under 7 år.

4. Om du inte använder högtalaren under en längre tid, se till att förvara den på en torr plats, att den inte utsätts för extrema temperaturer, fukt eller damm.

5. Placera inte högtalaren i närheten av någon värmekälla.

---

---

## ITALIANO

Congratulazioni per l'acquisto dell'altoparlante Wireless DJ!

Questo altoparlante BT consente di ascoltare la musica ovunque e in qualsiasi momento. Leggere attentamente il manuale prima dell'uso.

### LAYOUT DEL DISPOSITIVO:



1. VOLUME -/BRANO PRECEDENTE
2. PULSANTE DI ACCENSIONE
3. VOLUME + / SUCCESSIVO
4. Porta di carica USB
5. Ingresso cavo AUX

Per diminuire il volume, premere a lungo il pulsante -. Per passare al brano precedente, premere il pulsante - brevemente

Per accendere/spegnere l'altoparlante, premere a lungo il pulsante di accensione. Per chiamare l'ultimo numero telefonico chiamato, premere due volte il pulsante di accensione.

Per aumentare il volume, premere a lungo il pulsante +. Per passare al brano successivo, premere brevemente.

### CARICARE L'ALTOPARLANTE:

Una carica completa richiede circa 2 ore e dopo una carica completa l'altoparlante suona continuamente per 2 ore a volume massimo.

1. Collegare l'altoparlante al cavo di ricarica USB per effettuare la ricarica.
  2. Quando l'indicatore LED è ROSSO, l'altoparlante è in carica.
  3. Gli indicatori LED si spengono quando il dispositivo è completamente carico.
-

---

## **UTILIZZO:**

Accertarsi che la funzione Bluetooth del dispositivo mobile sia attivata per poterlo abbinare con l'altoparlante. Premere il pulsante alimentazione per 3 secondi per accendere l'altoparlante. L'indicatore LED inizierà a lampeggiare in BLU per indicare che è pronto per l'abbinamento. Selezionare "DJ Wireless Speaker" da associare. L'indicatore LED smette di lampeggiare e mostra continuamente una luce BLU che indica come il dispositivo è stato abbinato con successo.

## **SPECIFICHE:**

Nome per l'associazione: "DJ Wireless Speaker"

Rapporto S/N <80 dB

Driver altoparlante: 40 mm

Potenza in uscita: 3 W

Frequenza wireless: 200Hz – 15KHz

Capacità della batteria: 400 mAh

Versione Bluetooth: V4.2

Tempo di carica: 2 ore

Tempo di riproduzione: circa 2 ore

Distanza di trasmissione: 10 m

## **IMPORTANTI ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA:**

1. NON FAR CADERE, NON APPLICARE UNA FORZA ECCESSIVA PER I COMANDI O POSIZIONARE

OGGETTI PESANTI SULLA PARTE SUPERIORE DELL'ALTOPARLANTE BT.

2. NON TENTARE DI RIPARARE, SMONTARE O MODIFICARE IL PRODOTTO.

L'unità non contiene parti riparabili dall'utente.

3. I bambini di età inferiore ai 7 anni devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il prodotto. Occorre una sorveglianza rigida quando viene utilizzato un qualsiasi apparecchio in presenza di bambini di età inferiore a 7.

4. Se non si utilizza l'altoparlante per lunghi periodi di tempo, assicurarsi di riporlo in un luogo asciutto, privo di temperature estreme, umidità e polvere.

5. Tenere l'altoparlante lontano da fonti di calore.

---



---

## POLSKI

Gratulujemy zakupu głośnika bezprzewodowego DJ!

Ten głośnik Bluetooth umożliwia bezprzewodowe słuchanie muzyki. Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.

### OPIS URZĄDZENIA:



1. ZMNIEJSZANIE GŁOŚNOŚCI / POPRZEDNI UTWÓR
2. PRZYCISK ZASILANIA
3. ZWIĘKSZANIE GŁOŚNOŚCI / NASTĘPNY UTWÓR
4. Wejście ładowania USB
5. Wejście AUX

Aby zmniejszyć głośność, naciśnij przycisk - i przytrzymaj go. Poprzedni utwór można odtworzyć, naciskając przycisk -.

Aby włączyć/wyłączyć głośnik, należy nacisnąć przycisk zasilania i przytrzymać go. Aby połączyć się z ostatnio wybieranym numerem, dwa razy naciśnij przycisk zasilania.

Aby zwiększyć głośność, naciśnij przycisk + i przytrzymaj go. Następny utwór można odtworzyć, naciskając przycisk.

### ŁADOWANIE AKUMULATORA GŁOŚNIKA:

Całkowite naładowanie akumulatora zajmuje około dwóch godzin i pozwala na ciągłe odtwarzanie przez dwie godziny przy maksymalnej głośności.

1. W celu naładowania podłącz głośnik do przewodu ładowania USB.
  2. Kiedy kontrolka świeci na CZERWONO, trwa ładowanie głośnika.
  3. Dioda zgaśnie, kiedy urządzenie będzie całkowicie naładowane.
-

---

## SPOSÓB UŻYCIA

Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona na urządzeniu przenośnym, aby móc je sparować z głośnikiem. Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez trzy sekundy, aby włączyć głośnik. Wskaźnik LED zacznie migać na NIEBIESKO, wskazując gotowość do parowania. Wybierz pozycję „DJ Wireless Speaker”, aby sparować urządzenia. Wskaźnik LED przestanie migać i będzie świecić NIEBIESKIM światłem ciągłym, wskazując pomyślne sparowanie urządzeń.

## DANE TECHNICZNE:

Nazwa parowania: „DJ Wireless Speaker”

Współczynnik dźwięku do szumów: < 80 dB

Średnica głośnika: 40 mm

Moc wyjściowa: 3 W

Częstotliwość komunikacji bezprzewodowej: 200 Hz – 15 KHz

Pojemność akumulatora: 400 mAh

Wersja Bluetooth: 4.2

Czas ładowania: 2 godz.

Czas odtwarzania: około 2 godz.

## WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

1. NA GŁOŚNIK NIE NALEŻY UPUSZCZAĆ PRZEDMIOTÓW, NIE DZIAŁAĆ Z NADMIERNĄ SIŁĄ NA ELEMENTY STERUJĄCE I NIE USTAWIAĆ NA NIM CIĘŻKICH PRZEDMIOTÓW.

2. NIE PODEJMOWAĆ PRÓBY NAPRAWY, DEMONTAŻU ANI MODYFIKACJI PRODUKTU.

Wewnątrz tego modułu nie ma części wymagających ingerencji użytkownika.

3. Dzieci poniżej 7 roku życia wymagają nadzoru, aby nie mogły się bawić tym produktem. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku używania urządzenia przez dzieci w wieku poniżej 7 lat lub w ich pobliżu.

4. Jeżeli głośnik nie będzie używany przez długi okres, należy przechowywać go w suchym miejscu, nienarażonym na skrajne temperatury, wilgoć i pył.

5. Nie zbliżać głośnika do źródeł ciepła.

---

---

## EU Declaration of Conformity

### ENGLISH

Xindao B.V. hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

The complete Declaration of Conformity can be found at [www.xindao.com](http://www.xindao.com) > search on item number.

### DEUTSCH

Xindao B.V. erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Die vollständige

Konformitätserklärung finden Sie unter [www.xindao.com](http://www.xindao.com) > suchen Sie nach der Artikelnummer.

### ESPAÑOL

Por la presente, Xindao B.V. declara que el presente producto satisface los requisitos esenciales y demás disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/UE.

La Declaración de conformidad completa puede consultarse en [www.xindao.com](http://www.xindao.com) > busque por la referencia.

### FRANÇAIS

Xindao B.V. déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres clauses pertinentes de la directive 2014/53/UE.

La Déclaration de conformité peut être consultée dans son intégralité sur [www.xindao.com](http://www.xindao.com) > rechercher le numéro de l'article.

### ITALIANO

Xindao B.V. dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/53/UE.

La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo [www.xindao.com](http://www.xindao.com) > ricerca per numero di articolo.

### NEDERLANDS

Xindao B.V. verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante voorschriften uit richtlijn 2014/53/EU.

De complete Verklaring van conformiteit is te vinden op [www.xindao.com](http://www.xindao.com) > waar u kunt zoeken op het itemnummer.

### SVERIGE

Xindao B.V. förklarar härmed att denna produkt är i överensstämmelse med de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga försökan om överensstämmelse finns på [www.xindao.com](http://www.xindao.com) > sök efter artikelnummer.

### POLSKI

Firma Xindao B.V. niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymogami i innymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE.

Pełną treść deklaracji zgodności można znaleźć w witrynie [www.xindao.com](http://www.xindao.com), wyszukując numer artykułu.

---

