

1. You will need a power drill, (3 mm) 1/8" drill, 3 1/4" holesaw and a philips screwdriver.
1. Du behöver en bormaskin, 3 mm borr, 83-84 mm hålsåg och en stjärnskruvmejsel.



3 1/4" Holesaw
83-84mm Hålsåg



1/8" Drill
3mm Borr



Phillips screwdriver
Stjärnmejsel



2. Cut out the template on the right and put it inside the cupboard where you wish to mount your Torky in the box.
 3. Check the height inside the cupboard min 25cm / 10"
 4. Then drill a 3 mm hole in the center of the template.
 5. Start cutting the hole with the holesaw from above halfway through the material
 6. Cut the rest of the way through from underneath.
2. Skär/klipp ut mallen till höger och placera den där ni önskar ha er Torky in the box.
 3. Kontrollera höjden inne i skåpet, bör vara minst 25 cm.
 4. Borra sedan med ett 3 mm hål i centrum av mallen.
 5. Såga sedan upp hålet halvvägs igenom materialet från översidan.
 6. Såga sedan upp resten av hålet underifrån.

