

USER MANUAL



2014/53/EU art. 10-8)

(a) Frequency Range; 110-205kHz

(b) Wireless Power; 5W Max.

(2014/53/EU art. 10-9 Simplified Declaration of Conformity)

Hereby, MOB, declares that item MO2065 complies with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momanual.com.

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).




PO: 41-XXXXXX
Made in China

MO2065

EN

5000mAh solar wireless charger

Please carefully read this manual before operating your solar charger and keep manual for future reference.



1. Flashlight
2. buckle
3. Type C input/output
4. Micro B input
5. USB A output
6. Power button
7. Position of magnet wireless charger
8. Solar panel
9. Wireless charging indication light LED 6
10. Wired charging indication light LED 2-5
11. Solar charging indication light LED 1

Specifications:

Capacity:	5000mAh/ 18.5Wh
Solar panel:	5V, 110mA
Input:	DC5V \approx 2A (micro-B, Type-C)
Output:	DC5V \approx 2A (USB-A, type-C)
LED Flashlight:	0.2W

Magnetic Wireless Output: DC5V \approx 1A

Full charge using solar panel in perfect conditions: 27 hours.

Charging the solar power bank under wired power sources:

This power bank has 2 power input in Type-C and micro-B. 2 power outputs which is type-C and USB-A. We included a cable to support type C to type C with USB -A adapter enables the recharge of the item. We recommend using the provided cable for recharging or connect with micro-B port for power recharging with an external cable not included. When it is connected the blue light is on subject to the amount of charge the power bank has received. Charging speed varies power source rating.

LED 1: Green light lit means solar re-charging is being used. No light means either no solar recharging due to being fully charged or in dark environment not suitable for solar charging. Solar power charging time varies depending on the intensity of light sources.

	0 -25%	25 -50%	50 -75%	75 -99%	100 %
L E D 2	Flash ing blue	ON	ON	ON	ON
L E D 3	OFF	Flash ing blue	ON	ON	ON
L E D 4	OFF	OFF	Flash ing blue	ON	ON
L E D 5	OFF	OFF	OFF	Flash ing blue	ON

LED 6: Wireless charging: Press the power button to activate

wireless charging. The sixth LED flashing blue light lit means wireless charging is working, if flashing purple light lit means metal object is detected on the charging surfaces or the device to be charged is not placed correctly in the charging position. Remove metal object and place the device properly on the charging area or re-connect the phone and charger again until blue light is flashing. After the charging device is taken away, the blue light turns off automatically.

Charging the solar charger via the solar panel:

- Place the solar charger under sunlight.
- The green LED indicator will remain on when the solar charger is being charged under sunlight.

NOTE: Solar charging takes a long time due to the power capacity of the solar panel and is designed for emergency charging.

LED light Operation:

1. Double Press the power button to turn on the LED light.
2. One more press to turn on the Caution light.
3. One more press to turn on SOS signal light.
4. Double press to turn off the LED light.

Safety:

- Never attempt to open or dismantle the solar charger.
- Never subject the solar charger to knocks or blows.
- Do not let children play with the solar charger.
- The solar charger is water resistant but should never be immersed in water or any other liquid.
- Do not leave the solar charger in airtight space when solar charging such as in a car as this may cause the maximum operating temperature to be exceeded.
- Do not throw the solar charger into a fire.

Note:

there is a separate metal ring accessory, attach it to your device and you could also use this wireless charger for nonmagnetic

devices. If you use a device with magnetic back, no need to attach the metal ring. It is recommended to remove the case for better power connection and functionality of the product.

DE

5000mAh kabelloses Ladegerät mit Solarfunktion

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Solarladegerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

1. Taschenlampe
2. Verschluss
3. Typ C Eingang/Ausgang
4. Mikro B-Eingang
5. USB-A-Ausgang
6. Einschalttaste
7. Position der kabellosen magnetischen Ladefläche
8. Solarpanel
9. Anzeigeleuchte für kabelloses Laden LED 6
10. Anzeigeleuchte für kabelgebundenes Laden LED 2-5
11. Solar-Ladekontrollleuchte LED 1

Technische Daten:

Kapazität:	5000mAh/ 18.5Wh
Solarpanel:	5V, 110mA
Eingang:	DC5V 2A (Micro-B, Typ-C)
Ausgang:	DC5V 2A (USB-A, Typ-C)
LED-Taschenlampe:	0,2W
Magnetischer, kabelloser Ausgang:	DC5V 1A
Vollständige Aufladung mit Solarpanel unter optimalen Bedingungen:	27 Stunden.

Aufladen der Solar-Powerbank mit kabelgebundenen Stromquellen:

Diese Powerbank hat 2 Stromeingänge in Typ-C und Mikro-B. Zwei Stromausgänge mit Typ-C und USB-A. In der Lieferung enthalten ist ein Kabel zur Unterstützung von Typ-C auf Typ-C mit USB-A-Adapter zum Aufladen des Artikels. Wir empfehlen die

Verwendung des mitgelieferten Kabels zum Aufladen oder den Anschluss an den Mikro-B-Anschluss zum Aufladen mit einem externen Kabel, das nicht im Lieferumfang enthalten ist. Wenn das Gerät angeschlossen ist, leuchtet das blaue Licht, je nachdem, wie viel Ladung die Powerbank erhalten hat. Die Aufladegeschwindigkeit hängt von der Leistung der Stromquelle ab.

LED 1: Grünes Licht bedeutet, dass die Solaraufladung verwendet wird. Kein Licht bedeutet, dass entweder keine Solaraufladung stattfindet, weil das Gerät vollständig aufgeladen ist, oder dass es sich in einer dunklen Umgebung befindet, die für Solaraufladung nicht geeignet ist. Die Solarladezeit hängt von der Intensität der Lichtquelle ab.

	0 -25%	25 -50%	50 -75%	75 -99%	100 %
L E D 2	Flash ing blau	AN	AN	AN	AN
L E D 3	AUS	Flash ing blau	AN	AN	AN
L E D 4	AUS	AUS	Flash ing blue	AN	AN
L E D 5	AUS	AUS	AUS	Flash ing blau	ON

LED 6: Kabelloses Laden: Drücken Sie die Einschalttaste, um das kabellose Laden zu aktivieren. Wenn die sechste LED blau blinkt, bedeutet dies, dass das kabellose Laden funktioniert. Wenn sie violett blinkt, bedeutet dies, dass ein Metallgegenstand auf der

Ladefläche erkannt wurde oder dass das aufzuladende Gerät nicht richtig in der Ladeposition platziert ist. Entfernen Sie den Metallgegenstand und legen Sie das Gerät korrekt auf die Ladefläche oder verbinden Sie das Telefon und das Ladegerät erneut, bis das blaue Licht blinkt. Nachdem das Ladegerät entfernt wurde, schaltet sich das blaue Licht automatisch aus.

Aufladen des Solarladegeräts über das Solarmodul:

- Legen Sie das Solarladegerät in das Sonnenlicht.
- Die grüne LED-Anzeige leuchtet, wenn das Solarladegerät unter Sonnenlicht aufgeladen wird.

HINWEIS: Das Aufladen über das Solarmodul dauert aufgrund der Leistungskapazität des Solarmoduls sehr lange und ist für Notfälle gedacht.

Taschenlampen Funktion

1. Drücken Sie zweimal die Einschalttaste, um die LED-Leuchte einzuschalten.
2. Erneut drücken, um das Warnlicht einzuschalten.
3. Noch einmal drücken, um die SOS-Signalleuchte einzuschalten.
4. Doppeltes Drücken schaltet das LED-Licht aus.

Sicherheit:

- Versuchen Sie niemals, das Solarladegerät zu öffnen oder zu zerlegen.
- Setzen Sie das Solarladegerät niemals Stößen oder Schlägen aus.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Solarladegerät spielen.
- Das Solarladegerät ist wasserbeständig, sollte aber niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
- Lassen Sie das Solarladegerät während des Aufladens nicht in einem luftdichten Raum, wie z. B. in einem Auto, da dies zu einer Überschreitung der maximalen Betriebstemperatur führen kann.
- Werfen Sie das Solarladegerät nicht in ein Feuer.

Hinweis:

Es gibt einen separaten Metallring als Zubehör, befestigen Sie ihn an Ihrem Gerät und Sie können dieses kabellose Ladegerät auch für nicht-magnetische Geräte verwenden. Wenn Sie ein Gerät mit magnetischer Rückseite verwenden, müssen Sie den Metallring nicht anbringen. Es wird empfohlen, eine evtl. Schutzhülle für eine bessere Stromverbindung und Funktionalität des Produkts zu entfernen.

FR

Chargeur solaire sans fil 5000mAh

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre chargeur solaire et conserver le manuel pour référence future.

1. Lampe de poche
2. Boucle
3. Entrée/sortie de type C
4. Entrée Micro B
5. Sortie USB A
6. Bouton d'alimentation
7. Position du chargeur sans fil magnétique
8. Panneau solaire
9. Témoin lumineux de charge sans fil LED 6
10. Témoin lumineux de charge filaire LED 2-5
11. Témoin de charge solaire LED 1

Caractéristiques:

Capacité :	5 000 mAh/18,5 Wh
Panneau solaire :	5 V, 110 mA
Entrée :	DC5V 2A (micro-B, Type-C)
Sortie :	DC5V 2A (USB-A, type-C)
Lampe de poche LED :	0,2 W
Sortie sans fil magnétique :	DC5V 1A

Charge complète à l'aide d'un panneau solaire dans des conditions idéales : 27 heures.

Charger la batterie externe solaire grâce à une alimentation filaire:

Cette banque d'alimentation dispose de 2 entrées d'alimentation

de Type-C et micro-B et 2 sorties d'alimentation de type C et USB-A. Nous avons inclus un câble pour prendre en charge le type C vers le type C avec un adaptateur USB -A permettant la recharge du produit. Nous vous recommandons d'utiliser le câble fourni pour recharger ou de connecter un câble externe non inclus au port micro-B pour recharger. Lorsqu'il est connecté, le voyant bleu est allumé en fonction de la charge reçue par la batterie externe. La vitesse de charge varie selon la puissance nominale de la source d'alimentation.

LED 1 : Le voyant vert allumé signifie que la recharge solaire est en cours d'utilisation. Aucun voyant signifie qu'il n'y a pas de recharge solaire en raison d'une charge complète ou dans un environnement sombre non adapté à la charge solaire. Le temps de charge de l'énergie solaire varie en fonction de l'intensité des sources lumineuses.

	0 -25%	25 - 50%	50 -75%	75 -99%	100 %
L E D 2	Clign otant bleu	ON	ON	ON	ON
L E D 3	OFF	Clig nota nt bleu	ON	ON	ON
L E D 4	OFF	OFF	Clign otant bleu	ON	ON
L E D 5	OFF	OFF	OFF	Clign otant bleu	ON

LED 6: Chargement sans fil : appuyez sur le bouton d'alimentation

pour activer le chargement sans fil. La sixième LED bleue clignote lorsque la charge sans fil fonctionne, la lumière violette clignote lorsqu'un objet métallique est détecté sur les surfaces de charge ou que l'appareil à charger n'est pas placé correctement en position de charge. Retirez l'objet métallique et placez correctement l'appareil sur la zone de charge ou reconnectez le téléphone et le chargeur jusqu'à ce que le voyant bleu clignote. Une fois le chargeur retiré, la lumière bleue s'éteint automatiquement.

Charger le chargeur solaire via le panneau solaire :

- Placez le chargeur solaire sous la lumière du soleil.
- L'indicateur LED vert reste allumé lorsque le chargeur solaire est chargé sous la lumière du soleil.

NOTE : La charge solaire prend beaucoup de temps en raison de la capacité de puissance du panneau solaire et est conçue pour une charge d'urgence.

Fonctionnement de la lumière LED :

1. Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation pour allumer la lumière LED.
2. Appuyez une fois de plus pour allumer le voyant d'avertissement.
3. Appuyez une fois de plus pour allumer le signal lumineux SOS.
4. Appuyez deux fois pour éteindre la lumière LED.

Sécurité :

- N'essayez jamais d'ouvrir ou de démonter le chargeur solaire.
- Ne soumettez jamais le chargeur solaire à des coups.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le chargeur solaire.
- Le chargeur solaire est résistant à l'eau mais ne doit jamais être immergé dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne laissez pas le chargeur solaire dans un espace hermétique lors de la charge solaire, comme dans une voiture, car cela pourrait entraîner un dépassement de la température de fonctionnement maximale.

- Ne jetez pas le chargeur solaire au feu.

Note:

Un anneau métallique séparé est inclus. Attachez-le à votre appareil afin d'utiliser ce chargeur sans fil pour un appareil non compatible. Si vous utilisez un appareil avec dos magnétique, pas besoin de fixer l'anneau métallique. Il est recommandé de retirer la coque de protection pour une meilleure connexion électrique et une meilleure fonctionnalité du produit.

ES**Cargador solar inalámbrico de 5000 mAh**

Lea atentamente este manual antes de utilizar el cargador solar y guárdelo para futuras consultas.

1. Linterna
2. Hebilla
3. Entrada/salida tipo C
4. Entrada micro B
5. Salida USB A
6. Botón de encendido
7. Posición del cargador inalámbrico magnético
8. Panel solar
9. Indicador luminoso de carga inalámbrica led 6
10. Indicador luminoso de carga por cable led 2-5
11. Indicador luminoso de carga solar led 1

Especificaciones:

Capacidad:	5000 mAh / 18,5 Wh
Panel solar:	5 V, 110 mA
Entrada:	5 VCC \approx 2 A (micro B, tipo C)
Salida:	5 VCC \approx 2 A (USB A, tipo C)
Linterna led:	0,2 W
Salida inalámbrica magnética:	5 VCC \approx 1 A
Carga completa con el panel solar en condiciones perfectas:	27 horas

Carga del cargador solar con fuentes de alimentación por cable:

Este cargador cuenta con 2 entradas de alimentación de tipo C y micro B y 2 salidas de alimentación de tipo C y USB A. Se incluye un cable para la compatibilidad del tipo C al tipo C con el adaptador USB A que facilita la recarga del dispositivo.

Recomendamos utilizar el cable incluido para la recarga o conectarse con el puerto micro B para la recarga de energía con un cable externo no incluido. Cuando está conectado, la luz azul se enciende en función de la cantidad de carga que ha recibido el cargador. La velocidad de carga varía según la potencia de la fuente de alimentación.

Led 1: la luz verde encendida indica que se está utilizando la recarga solar. La ausencia de luz significa que no hay recarga solar por estar completamente cargado o en un entorno oscuro no apto para la carga solar. El tiempo de carga del cargador solar varía en función de la intensidad de las fuentes de luz.

	0 - 25 %	25 - 50 %	50 - 75 %	75 - 99 %	100 %
L E D 2	Azul inter miten te	Ence ndido	Ence ndido	Ence ndido	Ence ndido
L E D 3	Apag ado	Azul inter miten te	Ence ndido	Ence ndido	Ence ndido
L E D 4	Apag ado	Apag ado	Azul inter miten te	Ence ndido	Ence ndido
L E D 5	Apag ado	Apag ado	Apag ado	Azul inter miten te	Ence ndido

LED 6. Carga inalámbrica: pulse el botón de encendido para activar la carga inalámbrica. Si se enciende la sexta luz azul intermitente led, significa que la carga inalámbrica está funcionando. Si se enciende la luz morada intermitente, significa que se detecta un objeto metálico en las superficies de carga o que el dispositivo que se va a cargar no está colocado correctamente en la posición de carga. Retire el objeto metálico y coloque el dispositivo correctamente en la zona de carga o vuelva a conectar el teléfono y el cargador hasta que la luz azul parpadee. Una vez retirado el dispositivo de carga, la luz azul se apaga automáticamente.

Carga del cargador solar a través del panel solar:

- Coloque el cargador solar bajo la luz solar.
- El indicador LED verde permanecerá encendido cuando el cargador solar se esté cargando bajo la luz solar.

NOTA: La carga solar requiere mucho tiempo debido a la capacidad de potencia del panel solar y está diseñada para cargas de emergencia.

Funcionamiento de la luz led:

1. Pulse dos veces el botón de encendido para encender la luz led.
2. Pulse el botón una vez más para encender la luz de precaución.
3. Pulse el botón una vez más para encender la luz de señalización SOS.
4. Pulse el botón dos veces para apagar la luz led.

Seguridad:

- Nunca intente abrir o desmontar el cargador solar.
- No someta nunca el cargador solar a golpes.
- No deje que los niños jueguen con el cargador solar.
- El cargador solar es resistente al agua, pero nunca debe sumergirse en agua ni en ningún otro líquido.
- No deje el cargador solar en un espacio hermético durante la

carga solar, como por ejemplo en el coche, ya que podría sobrepasarse la temperatura máxima de funcionamiento.

- No lance el cargador solar al fuego.

Nota:

Hay una anilla metálica aparte. Colóquela en su dispositivo y también podrá usar este cargador inalámbrico para dispositivos no magnéticos. Si utiliza un dispositivo con la parte trasera magnética, no es necesario colocar la anilla metálica. Se recomienda retirar la funda para una mejor conexión eléctrica y funcionalidad del producto.

IT

Caricabatterie wireless solare da 5000 mAh

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto e di conservarlo per future consultazioni.

1. Torcia elettrica
2. fibbia
3. Ingresso/uscita di tipo C
4. Ingresso micro B
5. Uscita USB A
6. Pulsante di accensione
7. Posizione del caricabatterie wireless magnetico
8. Pannello solare
9. LED spia di ricarica wireless 6
10. Spia di ricarica cablata LED 2-5
11. LED indicatore di ricarica solare 1

Specifiche::

Capacità: 5000 mAh/18,5 Wh

Pannello solare: 5V, 110mA

Ingresso: DC5V 2A (micro-B, tipo C)

Uscita: DC5V 2A (USB-A, tipo C)

Torcia a LED: 0,2 W

Uscita wireless magnetica: DC5V 1A

Ricarica completa tramite pannello solare in perfette condizioni: 27 ore.

Caricare la banca di energia solare sotto fonti di alimentazione cablate:

Questo power bank ha 2 ingressi di alimentazione in tipo C e micro-B. 2 uscite di alimentazione di tipo C e USB-A. Abbiamo incluso un cavo per supportare il tipo C al tipo C con adattatore USB -A che consente la ricarica dell'articolo. Si consiglia di utilizzare il cavo in dotazione per la ricarica o di collegarsi alla porta micro-B per la ricarica dell'alimentazione con un cavo esterno non incluso. Quando è collegato, la luce blu è soggetta alla quantità di carica ricevuta dal power bank. La velocità di ricarica varia in base alla potenza nominale.

LED 1: la luce verde accesa indica che è in uso la ricarica solare. Nessuna luce significa nessuna ricarica solare a causa della carica completa o in un ambiente buio non adatto alla ricarica solare. Il tempo di ricarica dell'energia solare varia a seconda dell'intensità delle sorgenti luminose.

	0 -25%	25 -50%	50 -75%	75 -99%	100 %
L E D 2	Flash ing blue	ON	ON	ON	ON
L E D 3	OFF	Flash ing blue	ON	ON	ON
L E D 4	OFF	OFF	Flash ing blue	ON	ON
L E D 5	OFF	OFF	OFF	Flash ing blue	ON

LED 6: Ricarica wireless: premere il pulsante di accensione per attivare la ricarica wireless. La sesta luce blu lampeggiante del LED indica che la ricarica wireless è in funzione, se la luce viola lampeggiante accesa indica che è stato rilevato un oggetto metallico sulle superfici di ricarica o che il dispositivo da caricare non è posizionato correttamente nella posizione di ricarica. Rimuovere l'oggetto metallico e posizionare correttamente il dispositivo sull'area di ricarica o ricollegare il telefono e il caricabatterie finché la luce blu non lampeggia. Dopo che il dispositivo di ricarica è stato portato via, la luce blu si spegne automaticamente.

Ricarica tramite il pannello solare:

- Posizionare il caricabatterie solare alla luce del sole.
- L'indicatore LED verde rimarrà acceso quando il caricabatterie solare viene caricato alla luce del sole.

NOTA: la ricarica solare richiede molto tempo a causa della capacità di alimentazione del pannello solare ed è progettata per la ricarica di emergenza.

Funzionamento della luce a LED:

1. Premere due volte il pulsante di accensione per accendere la luce LED.
2. Premere ancora una volta per accendere la spia Attenzione.
3. Un'altra pressione per accendere la luce del segnale SOS.
4. Premere due volte per spegnere la luce LED.

Sicurezza:

- Non tentare mai di aprire o smontare il caricatore solare.
- Non sottoporre mai il caricatore solare a urti o urti.
- Non lasciare che i bambini giochino con il caricatore solare.
- Il caricatore solare è resistente all'acqua ma non deve mai essere immerso in acqua o altri liquidi.
- Non lasciare il caricabatterie solare in uno spazio ermetico durante la ricarica solare, ad esempio in un'auto, in quanto ciò potrebbe causare il superamento della temperatura massima di

esercizio.

- Non gettare il caricatore solare nel fuoco.

Nota:

c'è un accessorio ad anello metallico separato, collegalo al tuo dispositivo e puoi anche utilizzare questo caricabatterie wireless per dispositivi non magnetici. Se utilizzi un dispositivo con retro magnetico, non è necessario attaccare l'anello di metallo. Si consiglia di rimuovere la custodia per una migliore connessione all'alimentazione e funzionalità del prodotto.

NL

5000mAh draadloze zonnelader

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw zonnelader gebruikt en bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.

1. Flashlight
2. buckle
3. Type C input/output
4. Micro B input
5. USB A output
6. Power button
7. Position of magnet wireless charger
8. Solar panel
9. Wireless charging indication light LED 6
10. Wired charging indication light LED 2-5
11. Solar charging indication light LED 1

Specificaties:

Capaciteit:	5000mAh/ 18.5Wh
Zonnepaneel:	5V, 110mA
Ingang:	DC5V 2A (micro-B, Type-C)
Uitgang:	DC5V 2A (USB-A, type-C)
LED-zaklamp:	0.2W
Magnetische draadloze uitgang:	DC5V 1A
Volledig opladen met behulp van zonnepaneel in perfecte omstandigheden:	27 uur.

Opladen van de solar power bank onder bedrade stroombronnen:

Deze powerbank heeft 2 stroomingangen in Type-C en micro-B. 2 machtsoutputs die type-C en USB-A is. Wij omvatten een kabel om type C aan type C met USB te steunen -A adapter maakt het aanvulling van het punt mogelijk. Wij raden u aan de meegeleverde kabel te gebruiken voor het opladen of verbinding te maken met de micro-B poort voor het opladen met een externe kabel die niet is meegeleverd. Wanneer de powerbank is aangesloten, brandt het blauwe lampje afhankelijk van de hoeveelheid lading die de powerbank heeft ontvangen. De oplaadsnelheid is afhankelijk van de stroombron.

LED 1: Groen lampje brandt betekent dat er op zonne-energie wordt opgeladen. Geen licht betekent ofwel geen opladen op zonne-energie omdat het volledig is opgeladen of in een donkere omgeving die niet geschikt is voor opladen op zonne-energie. De oplaadtijd voor zonne-energie varieert afhankelijk van de intensiteit van de lichtbronnen.

	0 -25%	25 -50%	50 -75%	75 -99%	100 %
L E D 2	Flitse nd blau w	AAN	AAN	AAN	AAN
L E D 3	UITF	Flash ing blue	AAN	AAN	AAN
L E D 4	UIT	UIT	Flitse nd blau w	AAN	AAN
L E D 5	UIT	UIT	UIT	Flitse nd blau w	AAN

LED 6: Draadloos opladen: Druk op de powerknop om draadloos opladen te activeren. De zesde LED knippert blauw licht brandt betekent dat draadloos opladen werkt, als knipperend paars licht brandt betekent dat metalen voorwerp is gedetecteerd op de oplaadvlakken of dat het op te laden apparaat niet correct in de oplaadpositie is geplaatst. Verwijder het metalen voorwerp en plaats het apparaat correct op het oplaadvlak of sluit de telefoon en de oplader opnieuw aan totdat het blauwe licht knippert. Nadat het oplaadapparaat is weggehaald, gaat het blauwe licht automatisch uit.

Opladen van de zonnelader via het zonnepaneel:

- Plaats de zonnelader onder zonlicht.
- De groene LED-indicator blijft branden wanneer de zonnelader onder zonlicht wordt opgeladen.

OPMERKING: Het opladen op zonne-energie duurt lang vanwege het vermogen van het zonnepaneel en is bedoeld voor noodopladen.

Werking LED:

1. Druk tweemaal op de aan/uit-knop om het LED-lampje aan te zetten.
2. Nog een keer drukken om het waarschuwingslampje aan te zetten.
3. Nog een keer drukken om het SOS-signaallampje aan te zetten.
4. Dubbel indrukken om het LED-lampje uit te schakelen.

Veiligheid:

- Probeer nooit de zonnelader te openen of te demonteren.
- Stel de zonnelader nooit bloot aan stoten of slagen.
- Laat kinderen niet met de zonnelader spelen.
- De zonnelader is waterbestendig, maar mag nooit in water of een andere vloeistof worden ondergedompeld.
- Laat de zonnelader niet achter in een luchtdichte ruimte tijdens het opladen op zonne-energie, zoals in een auto, omdat hierdoor de maximale bedrijfstemperatuur kan worden

overschreden.

- Gooi de zonnelader niet in het vuur.

Let op:

Er is een aparte metalen ring accessoire, bevestig deze aan uw toestel

PL

Bezprzewodowa ładowarka słoneczna o pojemności 5000 mAh

Prosimy o pełne przeczytanie samochodu zapoznaj się z niniejszą instrukcją przed uruchomieniem ładowarki słonecznej i zachowaj ją na przyszłość.

1. Latarka
2. klamra
3. Wejście/wyjście typu C
4. Wejście mikro B
5. Wyjście USB A
6. Przycisk zasilania
7. Pozycja magnetycznej ładowarki bezprzewodowej
8. Panel słoneczny
9. Wskaźnik ładowania bezprzewodowego LED 6
10. Wskaźnik ładowania przewodowego LED 2-5
11. Lampka kontrolna ładowania słonecznego LED 1

Dane techniczne:

Pojemność:	5000 mAh/ 18,5 Wh
Panel słoneczny:	5V, 110mA
Wejście:	DC5V \mp 2A (mikro-B, typ C)
Wyjście:	DC5V \mp 2A (USB-A, typ C)
Lampa błyskowa typu LED:	0,2 W
Magnetyczne wyjście bezprzewodowe:	DC5V \mp 1A
Pełne ładowanie za pomocą panelu słonecznego w doskonałych warunkach:	27 godzin.

Ładowanie banku energii słonecznej z przewodowych źródeł zasilania:

Ten power bank ma 2 wejścia zasilania typu C i micro-B. 2 wyjścia

zasilania typu C i USB-A. Dołączyliśmy kabel do obsługi typu C do typu C z adapterem USB-A umożliwiającym ładowanie przedmiotu. Zalecamy użycie dostarczonego kabla do ładowania lub podłączenie do portu micro-B w celu naładowania za pomocą kabla zewnętrznego, który nie jest dołączony. Gdy jest podłączony, niebieskie światło jest włączone w zależności od ilości ładunku, jaki otrzymał power bank. Szybkość ładowania zależy od wartości znamionowej źródła zasilania.

Dioda LED 1: Świeci się na zielono, co oznacza, że używane jest ładowanie energią słoneczną. Brak światła oznacza brak ładowania słonecznego z powodu pełnego naładowania lub w ciemnym otoczeniu, które nie nadaje się do ładowania słonecznego. Czas ładowania energii słonecznej różni się w zależności od intensywności źródeł światła.

	0 -25%	25 -50%	50 -75%	75 -99%	100 %
Ł E D 2	Błysk niebieski	NA	NA	NA	NA
Ł E D 3	WYŁ ĄCZ ONY	Błysk niebieski	NA	NA	NA
Ł E D 4	WYŁ ĄCZ ONY	WYŁ ĄCZ ONY	Błysk niebieski	NA	NA
Ł E D 5	WYŁ ĄCZ ONY	WYŁ ĄCZ ONY	WYŁ ĄCZ ONY	Błysk niebieski	NA

Dioda LED 6: Ładowanie bezprzewodowe: Naciśnij przycisk zasilania, aby aktywować ładowanie bezprzewodowe. Szósta migająca niebieska dioda LED oznacza, że ładowanie

beprzewodowe działa, jeśli świeci migające fioletowe światło oznacza, że na powierzchni ładowania wykryto metalowy przedmiot lub ładowane urządzenie nie jest prawidłowo ustawione w pozycji ładowania. Usuń metalowy przedmiot i umieść urządzenie prawidłowo na obszarze ładowania lub ponownie podłącz telefon i ładowarkę, aż zaczną migać niebieskie światło. Po zabraniu ładowarki niebieskie światło wyłącza się automatycznie.

Ładowanie ładowarki słonecznej za pomocą panelu słonecznego:

- Umieść ładowarkę słoneczną w świetle słonecznym.
- Zielona dioda LED pozostanie włączona, gdy ładowarka słoneczna jest ładowana w świetle słonecznym.

UWAGA: Ładowanie energią słoneczną trwa długo ze względu na pojemność energetyczną panelu słonecznego i jest przeznaczone do ładowania awaryjnego.

Działanie światła LED:

1. Dwukrotnie naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć diodę LED.
2. Jeszcze jedno naciśnięcie, aby włączyć lampkę ostrzegawczą.
3. Jeszcze jedno naciśnij, aby włączyć lampkę sygnalizacyjną SOS.
4. dwukrotnie , aby wyłączyć światło LED.

Bezpieczeństwo:

- Nigdy nie próbuj otwierać ani demontować ładowarki słonecznej.
- Nigdy nie narażaj ładowarki słonecznej na uderzenia lub uderzenia.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się ładowarką słoneczną.
- Ładowarka słoneczna jest wodoodporna, ale nigdy nie należy jej zanurzać w wodzie ani żadnym innym płynie.
- Nie pozostawiaj ładowarki słonecznej w hermetycznym miejscu podczas ładowania energią słoneczną, na przykład w samochodzie, ponieważ może to spowodować przekroczenie

maksymalnej temperatury roboczej.

- Nie wrzucaj ładowarki słonecznej do ognia.

Notatka:

Istnieje osobne akcesorium z metalowym pierścieniem, przymocuj je do swojego urządzenia i możesz również użyć tej bezprzewodowej ładowarki do urządzeń niemagnetycznych. Jeśli używasz urządzenia z tylną częścią magnetyczną, nie ma potrzeby mocowania metalowego pierścienia. Zaleca się zdjęcie obudowy w celu lepszego podłączenia zasilania i funkcjonalności produktu.